

NDBack-UPS[®] RS 550 การติดตั้งและการใช**้งา**น

สวนประกอบ





4

ou017a

0

ความปลอดภัย

โปรดอย่าติดตั้ง UPS ในที่ซึ่งถูก แสงแดด มีความ ร้อนสูง มีความ ชื้น ห^รือสัมผัสกับของเหลว



อย่าเชื่อมต่อเครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือเครื่อง เป่าผมกับอุปกรณ์นี้

ศรวจสอบว่าอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อไม่เกินโหลด การใช้งานสูงสุด

ภาพรวม

แผงด้านหน้า

 ปิดเสียง 2 เปิด/ปิด 8 การแสดงผล/เมนู 4 ส่วนติดต่อของ าอแสดงผล



พอร์ตอีเธอร์เน็ต เซอร์กิตเบรกเกอร์

แผงด้ำนหลัง

- ช่องจ่ายไฟฟ้าหลัก
- ช่องจ่ายไฟฟ้า Back-UPS จากแบตเตอรี่ A

0

- ๑ ช่องจ่ายไฟที่ป้องกันไฟกระชาก
- 6 ช่องจ่ายไฟควบคุม พอร์ตขอมูล



เชื่อมต่อแบตเตอรี่

0

4







16 ชั่วโมงก่อนใช้งาน



ตออุปกรณ์

ต่ออุปกรณ์

- 1. ต่ออุปกรณ์เข้ากับช่องจ่ายไฟแบตเตอรี่สำรอง และช่องป้องกันไฟกระชาก เมื่อ Back-UPS ใครับไฟฟ้ากระแสสลับ ช่องจ่ายไฟเหล่านี้จะจ่ายไฟไปยังอุปกรณ์ ้ที่เชื่อมต่ออยู่ ระหว่างไฟฟ้าคับหรือเมื่อเกิดปัญหากับไฟฟ้า ช่องจ่ายไฟแบตเตอรี่ สำรองจะรับพลังงานไฟฟ้าจากอุปกรณ์ในเวลาที่จำกัด
- 2. ใช้สายไฟฟ้ากระแสสลับเพื่อเชื่อมต่อ Back-UPS เข้ากับเต[้]ารับไฟฟ้าโดยตรง
- 3. ต่อเราเตอร์หรือเคเบิล โมเด็มเข้ากับช่องอีเธอร์เน็ต

ติดตั้งซอฟต์แวร์ PowerChute[®] Personal Edition

- 1.ต่อสายอินเตอร์เฟซซอฟต์แวร์ USB ที่ให้มาเข้ากับช่องข้อมูล และต่อปลาย อีกดานเขากับคอมพิวเตอร์ที่สามารถใช้อินเทอร์เน็ต
- 2.ไปที่ www.apc.com/tools/download
- 3.เลือก PowerChute Personal Edition จากนั้นเลือกระบบปฏิบัติการที่เหมาะสม และปฏิบัติตามคำแนะนำในการคาวน์โหลดซอฟต์แวร์

B



Ø

0

Ð

0

8

0



คำอธิบาย เมื่อไอคอนสว่าง:

4

Ð

6

Min

%

Hz k₩h

kλ/A

1002 b

- ออนไลน์—UPS กำลังจ่ายไฟให้กับอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ
- ประหยัดพลังงาน—ช่องจ่ายไฟหลักและช่องจ่ายไฟควบคุมทำงาน โดยประหยัด พลังงานเมื่ออุปกรณ์หลักมีการพักการทำงานหรืออยู่ในโหมคสแตนค์บาย
- อามงจของโหลด—โหลดจะแสดงด้วยจำนวนช่องที่สว่าง ตั้งแต่หนึ่งถึงห้า ถ้า ้ โหลดเกินความจุที่กำหนดไว้ สัญลักษณ์โอเวอร์โหลดจะกะพริบ
- ประจุแบตเตอรี่—ระดับประจุของแบตเตอรี่จะแสดงเป็นจำนวนช่องที่สว่าง เมื่อ สว่างทั้งห้าช่อง แสดงว่า Back-UPS มีการชารจ์ประจุจนเด็ม เมื่อสว่างเพียงหนึ่ง ้ช่อง แสดงว่า Back-UPS ใช้ความจุของแบตเตอรี่ใกล้หมดแล้ว สัญญาณจะ กะพริบและอุปกรณ์จะส่งเสียงเตือนอย่างต่อเนื่อง **5** โอเวอร์โหลด—ความต้องการใช้พลังงานไฟฟ้าจากโหลดเกินความสามารถของ
- Back-UPS
- Ingการณ์—มีเหตุการณ์บางอย่างเกิดขึ้นและผู้ใช้ต้องดำเนินการกับอุปกรณ์
- การควบคุมแรงดันไฟฟ้าอัตโนมัติ—อุปกรณ์มีการชดเชยแรงดันไฟฟ้าเข้าที่ต่ำมาก แต่ไม่ได้ใช้พลังงานจากแบตเตอรี่
- 8 เข้า—แรงดันไฟฟ้าเข้า **ออก**—แรงดันไฟฟ้าออก
- **ระบบมีข้อผิดพลาด—**ระบบมีข้อผิดพลาด หมายเลขข้อผิดพลาดจะสว่างในส่วน 0 ติดต่อของจอแสดงผล ดูที่ "ข้อผิดพลาดของระบบ" ในหน้า 4
- 🖸 ปิดเสียง—ปิดเสียงเตือนทั้งหมด
- 🕕 เปลี่ยนแบตเตอรี่—ไม่ได้เชื่อมต่อแบตเตอรี่หรือแบตเตอรี่ใกล้หมดอายุ เปลี่ยนแบตเตอรี่
- 😰 ใช้แบตเตอรี่—อุปกรณ์กำลังจ่ายไฟจากแบตเตอรี่สำรองให้กับอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ อุปกรณ์จะส่งเสียงเตือนสี่ครั้งทุก 30 วินาที

รูปแบบการใช้งาน

กคปุ่ม DISPLAY เพื่อเลื่อนหน้าจอแสดงผล

โหมดออนไลน์	โหมดใช้แบตเตอรี่
แรงคันไฟฟ้าเข้า	เวลาทำงานเป็นนาทีโดยประมาณ
ตัวนับ	ตัวนับเหตุการณ์เกี่ยวกับไฟฟ้า
เวลาทำงานโคยประมาณ	แรงคันไฟฟ้าออก
โหลดเป็นวัตต์	แรงคันไฟฟ้าเข้า
โหลดเป็น %	โหลดเป็นวัตต์
แรงดันไฟฟ้าออก	โหลดเป็น %
ความถื่ออก	ความถื่ออก

สัญญาณบอกสถานะอื่น ๆ



AVR: คุณสมบัติการควบคุมแรงคันไฟฟ้าอัตโนมัติ (AVR) จะชคเชยแรงคันไฟฟ้าเข้าที่ต่ำมาก โคยไม่ใช้ **พลังงานแบตเตอรี่ เมื่อสัญลักษณ**์ AVR สว่างขึ้นในจอ LCD แสดงว่าอุปกรณอ์ยู่ในโหมดเพิ่มแรงดันไฟฟ้า **AVR** โดยใช้คุณสมบัติ AVR

การกำหนดค่า

การประหยัดพลังงานของช่องจ่ายไฟฟ้าหลักและควบคุม



เพื่อประหยัดพลังงาน โปรดกำหนดค่า Back-UPS ให้รับรู้อุปกรณ์หลัก เช่น คอมพิวเตอร์เดสก์ท็อปหรือเครื่องรับ A/V และอุปกรณ์ประกอบที่ควบคุม เช่น เครื่องพิมพ์ ลำโพง หรือเครื่องสแกน เมื่ออุปกรณ์หลักเข้าสู่โหมดพักการทำงาน หรือโหมคสแตนค์บาย หรือปิดเครื่อง อุปกรณ์ควบคุมก็จะดับลงควยเช่นกัน เพื่อประหยัดพลังงาน

เปิดใช้คุณสมบัติการประหยัดพลังงาน. กดปุ่ม MUTE และ DISPLAY ค้างไว้พร้อมกันเป็นเวลาสองวินาที อุ๊ปกรณ์จะส่งเสียง เตือนเพื่อแสดงว่ากำลังเปิดใช้คุณสมบัตินี้ ไอคอนรูปใบไม้ที่จอแสดงผลจะสว่าง

ปิดคุณสมบัติการประหยัดพลังงาน. กคปุ่ม MUTE และ DISPLAY ค้างไว้พร้อมกันเป็นเวลาสองวินาที อุปกรณ์จะส่งเสียงเตือน เพื่อแสดงว่ากำลังปิดคุณสมบัตินี้ ไอคอนรูปใบไม้ที่จอแสดงผลจะดับลง

การตั้งค่าเกณฑ์. ปริมาณพลังงานที่อุปกรณ์ใช**้**ในโหมดพักการทำงานหรือสแตนด์บายนั้นแตกต่างกันไปในอุปกรณ*์*แต่ละชนิด ้คณอาจจำเป็นต้องปรับเกณฑ์ขั้นต่ำที่ช่องจ่ายไฟฟ้าหลักส่งสัญญาณให้ช่องจ่ายไฟฟ้าควบคมปีคลง

1.โปรดตรวจสอบว่าอุปกรณ์หลักเชื่อมต่อกับช่องจ่ายไฟฟ้าหลัก ทำให้อุปกรณ์อยู่ในโหมดพักการทำงานหรือสแตนด์บาย หรือปิดเครื่อง 2.กด DISPLAY และ MUTE ค้างไว้พร้อมกันเป็นเวลาหกวินาที จนกระทั่งไอคอนรูปใบไม้กะพริบสามครั้งและอุปกรณ์ส่งเสียงเตือนสามครั้ง 3.อุปกรณ์ Back-UPS จะรับรู้เกณฑ์ขั้นต่ำของอุปกรณ์หลัก และบันทึกไว้เป็นการตั้งค่าเกณฑ์ใหม่

การประหยัดพลังงานของจอ LCD

เมื่อเปิดเกรื่อง จอ LCD อาจสว่างค[้]างอยู่ หรือดับลงเพื่อประหยัดพลังงาน

1.โหมด LCD แบบเต็มเวลา: กดปุ่ม DISPLAY กา้งไว้สองวินาที จอ LCD จะสว่างและอุปกรณ์จะส่งเสียงเตือนเพื่อยืนยันโหมดเต็มเวลา

2.โหมดประหยัดพลังงาน: กดปุ่ม DISPLAY กา้งไว้สองวินาที จอ LCD จะมีคลง และอุปกรณ์จะส่งเสียงเตือนเพื่อยืนยันโหมดประหยัดพลังงาน ในโหมดประหยัดพลังงาน หน้าจอ LCD จะสว่างถ้ามีการกดปุ่ม และจะดับลงหลังจากที่ไม่มีการใช้งานเป็นเวลา 60 วินาที

ความไวของอุปกรณ์

ปรับความไวของ UPS เพื่อควบคุมว่าเมื่อใคอุปกรณ์จะเปลี่ยนไปใช้พลังงานแบตเตอรี่ ถ้ามีความไวสูง อุปกรณ์จะเปลี่ยนไป ใช้พลังงานแบตเตอรี่บ่อยยิ่งขึ้น

1.ตรวจสอบว่าอุปกรณ์ต่ออยู่กับเต[้]ารับไฟฟ้าภายนอก แต่ปิดเครื่องอยู่

2.กดปุ่ม POWER ค้างไว้เป็นเวลาหกวินาที แถบ LOAD CAPACITY จะกะพริบ แสดงว่าอุปกรณ์อยู่ในโหมดตั้งโปรแกรม
3.กดปุ่ม POWER อีกครั้งเพื่อเลื่อนดูตัวเลือกเมนู หยุดที่ความไวที่ต้องการเลือก อุปกรณ์จะส่งเสียงเตือนเพื่อยืนยันการเลือก



ข้อผิดพลาดของระบบ

อุปกรณ์จะแสดงข้อความแจ้งข้อผิดพลาด ติดต่อฝ่ายบริการค้านเทคนิคของ APC เพื่อขอรับบริการเพิ่มเติม



- F01 On-Battery Overload
- F02 On-Battery Output Short
- F03 On-Battery Xcap Overload
 - F04 Clamp Short
 - F05 Charge Fault
 - F06 Relay Welding
 - F07 Temperature
 - F08 Fan Fault
 - F09 Internal Fault



ข้อมูลอ้างอิงปุ่มการทำงานฉบับย่อ

การทำงาน	ปุ่ม	เวลา (วินาที)	สถานะ UPS	คำอธิบาย
การเปิด/ปิด				
เปิด	Ģ	0.2	ปิด	กด POWER เพื่อเริ่มรับกำลังไฟฟ้าจากภายนอก ถ้าไม่มีกำลังไฟฟ้าเข้า A/C ที่ใช้ได้ อุปกรณ์จะใช้กำลังไฟฟ้าจากแบตเตอรี่
ปิด	ብ	2	เปิด	อุปกรณ์ไม่ได้รับกำลังไฟฟ้าเข้าจากภายนอก แต่ให้การป้องกัน ไฟฟ้ากระชาก
จอแสดงผล				
การสอบถามสถานะ		0.2	เปิด	ตรวจสอบสถานะหรือสภาวะของเครื่อง LCD จะสว่างเป็นเวลา 60 วินาที
โหมดเต็มเวลา/ ประหยัดพลังงาน		2	เปิด	จอ LCD จะสว่างและอุปกรณ [์] จะส่งเสียงเดือนเพื่อขืนขันโหมคเต็มเวลา จอ LCD จะมีคลง และอุปกรณ์จะส่งเสียงเดือนเพื่อขืนขันโหมคประหขัด พลังงาน ในโหมคประหขัดพลังงาน หน้าจอ LCD จะสวางถ้ามีการกดปุ่ม และจะดับลงหลังจากที่ไม่มีการใช้งานเป็นเวลา 60 วินาที
ปิดเสียง				
เฉพาะเหตุการณ์		0.2	เปิด	ปิดเสียงเตือนที่เกิดจากเหตุการณ์
เปิด/ปิดสถานะทั่วไป		2	เปิด	เปิดหรือปิดเสียงเตือน ไอคอนปิดเสียงจะสว่างและอุปกรณ์จะส่งเสียง เตือนหนึ่งครั้ง การปิดเสียงจะไม่ทำงานยกเว้นกรณีที่ UPS ทำงานโดย ใช้กำลังไฟฟ้าจากแบตเตอรี่
ความไว	Ģ	6	ปีค	ใอคอนความจุของโหลดจะกะพริบ แสดงว่าอุปกรณ์อยู่ในโหมด ตั้งโปรแกรม ใช้ปุ่ม POWER เพื่อเลื่อนจากต่ำ ปานกลาง และสูง หยุดที่ความไวที่ต้องการ อุปกรณ์จะส่งเสียงเตือนเพื่อยืนยันการเลือก ดูรายละเอียดใน การกำหนดคา
เปิด/ปิดช่องจ่าย ไฟฟ้าหลัก/ควบคุม	-	2	เปิด	ใอกอุนรูปใบไม้จะดับลง แสดงว่ากุณสมบัติช่องจ่ายไฟฟ้าหลักถูกปิด หรือสงขึ้นเพื่อแสดงวากุณสมบัติช่องจ่ายไฟฟ้าหลักเปิดใช้งาน อุปกรณ์ จะสงเสียงเตือนหนึ่งครั้ง
การปรับตั้งเกณฑ์ หลัก/เปิดใช้งาน	▲ 💀	6	เปิด	ขณะปรับตั้งเกณฑ์ขั้นต่ำ อุปกรณ์ที่ต่อเข้ากับช่องจ่ายไฟฟ้าหลักควรปิดอยู่ หรืออยู่ในโหมดสแตนด์บายหรือพักการทำงาน เมื่อดำเนินการเสร็จ ไอคอนประหยัดพลังงานจะกะพริบ 3 ครั้งและส่งเสียงเตือน 3 ครั้ง
การทดสอบตนเอง (ดำเนินการด้วยตนเอง)	ſ	6	เปิด	UPS จะดำเนินการทดสอบแบตเตอรี่ภายใน หมายเหตุ: การทำงานนี้เกิดขึ้น โดยอัตโนมัติเมื่อเปิดเกรื่อง
รีเซ็ตเหตุการณ์	௰௲	0.2	เปิด	เมื่อหน้าจอเหตุการณ์ปรากฏ ให้กด DISPLAY ก้างไว้และกดปุ่ม POWER เพื่อล้างข้อมูลตัวนับเหตุการณ์ข้อผิดพลาดของไฟฟ้า
รีเซ์ตบ้อผิดพลาด	ſ	2	ข้อผิดพลาด	หลังจากเกิดข้อผิดพลาดขึ้นแล้ว ให้กุดปุ่ม POWER เพื่อลบสัญญาณ ที่แสดงอยูและกลับสูสถานะสแตนค์บาย

การแก้ไขปัญหา

ปัญหา	สาเหตุที่เป็นไปได้	การแก้ไข
ไม่สามารถเปิดเครื่อง Back-UPS	อุปกรณ์ใม่ไค้เชื่อมต่อกับแหล่งจ่ายไฟฟ้าภายนอก	ครวจสอบว่าอุปกรณ์เชื่อมต่อกับเต [้] ารับไฟฟ้ากระแสสลับ อย่างเหมาะสม
	เซอร์กิตเบรกเกอร์ทำงาน	ตัดการเชื่อมต่ออุปกรณ์ที่ไม่จำเป็นออก รีเซ็ตเซอร์กิต เบรกเกอร์ ต่ออุปกรณ์กลับเขาดังเดิม ครั้งละหนึ่งชนิด ถ้าเซอร์กิตเบรกเกอร์ทำงานอีก ให้ถอดอุปกรณ์ที่ทำให้ เบรกเกอร์ทำงานออก
	ไม่ได้เชื่อมต่อแบตเตอรี่ภายใน	เชื่อมต่อแบตเตอรี่
	แรงดันไฟฟ้าเข้าของไฟฟ้าภายนอกไม่อยู่ในช่วงที่ ยอมรับได้	ปรับแรงดันไฟฟ้าและช่วงความไว
อุปกรณ์ไม่ได้จายพลังงาน ระหวางที่ไฟฟ้าดับ	ตุรวจสอบว่าอุปกรณ์ที่จำเป็น ไม่ได้ ตออยู่กับชองจายไฟฟ้า SURGE ONLY	ถอดสายของอุปกรณ์จากช่องจ่ายไฟฟ้า SURGE ONLY และต่อเข้ากับชองจายไฟ BATTERY BACKUP
อุปกรณ์ทำงานโดยใช้พลังงาน แบตเตอรี่ ในขณะที่เชื่อมต่อกับ เตารับไฟฟ้าภายนอก	ปลั๊กถูกดึงออกจากเต๋ารับไฟฟ้าที่ผนัง เต๋ารับ ไฟฟ้าที่ผนังไม่มีไฟฟ้า หรือเซอร์กิตเบรกเกอร์ ทำงาน	ตรวจสอบว่าได้เสียบปลี้กเข้ากับเต [้] ารับไฟฟ้าที่ผนังอย่าง ถูกต้อง ตรวจสอบว่าเต้ารับไฟฟ้าที่ผนังได้รับ พลังงานไฟฟ้า ด้วยการลองต่อกับอุปกรณ์ชนิดอื่น
	อุปกรณ์กำลังคำเนินการทดสอบตนเอง โดยอัตโนมัติ	ไม่ต้องคำเนินการใดๆ
	แรงดันไฟฟ้าเข้าจากภายนอกไม่อยู่ในช่วง ความถี่ไม่อยู่ในช่วง หรือรูปแบบคลื่นไม่ถูกต้อง	ปรับแรงคันไฟฟ้าและช่วงกวามไว
อุปกรณ์ไม่สามารถสำรองไฟฟ้าได้ ตามระยะเวลาที่คาดหมาย	แรงคันไฟฟ้าเข้าจากภายนอกไม่อยู่ในช่วง ความถี่ไม่อยู่ในช่วง หรือรูปแบบคลื่นไม่ถูกต [้] อง	ถอดอุปกรณ์ที่ไม่จำเป็นออกจากช่องจ่ายไฟฟ้้า BATTERY BACKUP และต่ออุปกรณ์เข้ากับ ช่องจ่ายไฟฟ้า SURGE ONLY
	แบตเตอรี่จ่ายพลังงานหมดก่อนหน้านั้นเนื่อง จากไฟดับ และยังไม่มีการชาร์จจนเต็ม	ชาร ์จแบตเตอรี่เป็นเวลา 16 ชั่วโมง
	แบตเตอรี่ใกล้หมดอาขุการใช้งาน	เปลี่ยนแบคเตอรี่
สัญญาณ REPLACE BATTERY สวาง	แบตเตอรี่ใกล้หมดอายุการใช้งาน	เปลี่ยนแบตเตอรี่
ຕັູູູູູູູູູູູູູູູູູູູູູູູູູູູູູູູູູູູູ້	อุปกรณ์ที่ต่ออยู่กับเครื่องใช้พลังงานไฟฟ้า มากกว่าที่สามารถให้ได้	ถอดอุปกรณ์ที่ไม่จำเป็นออกจากช่องจ่ายไฟฟ้า BATTERY BACKUP และต่ออุปกรณ์เข้ากับ ช่องจ่ายไฟฟ้า SURGE ONLY
สัญญาณ SYSTEM FAULT สูวาง สัญญาณทั้งหมดที่แผงดานหนา กะพริบ	มีข้อผิดพลาดภายใน	พิจารณาว่าข้อความแจ้งกวามผิดพลาดภายในข้อใด ปรากฏ โดยเทียบหมายเลขที่ปรากฏใน LCD กับ ข้อกวามแจ่งขอผิดพลาด (ดู ขอผิดพลาดของระบบ) และติดต่อฝ่ายบริการด้านเทกนิกของ APC
ไม่มีการจ่ายไฟในบางช่องจ่ายไฟ	มีการปิดไฟของช่องจ่ายไฟควบคุมโดยเจตนา	ยืนขันว่ามีการเชื่อมต่ออุปกรณ์เสริมที่ถูกต้องกับช่อง จายไฟควบคุม ถ้าไม่ต้องการใช้คุณสมบัตินี้ ให้ปีด การทำงานของช่องจายไฟหลักที่ประหยัดพลังงานและ ช่องจายไฟควบคุม
ช่องจ่ายไฟฟ้าควบลุมไม่ได้จ่ายไฟ แม้วาอุปกรณ์หลักจะไม่อยู่ในโหมด พักการทำงานก็ตาม	เกณฑ์ของช่องจ่ายไฟหลักอาจไม่ถูกต [้] อง	ปรับเกณฑ์ขั้นต่ำเมื่อช่องจ่ายไฟหลักส่งสัญญาณไปยัง ช่องจ่ายไฟควบคุมให้ปีคลง

ข้อมูลจำเพาะ

VA	550 VA
โหลคสูงสุด	330 วัตต์
แรงคันไฟฟ้าเข้าปกติ	230 โวลต์
ช่วงแรงคันไฟฟ้าเข้าออนไลน์	176 - 282 โวลต์
ช่วงความถึ่	50/60 Hz ± 1 Hz
รูปคลื่นเมื่อใช <i>้</i> แบตเตอรี่	คลื่นไซน์แบบ Step-approximated
เวลาชาร [์] จตามปกติ	12 ชั่วโมง
เวลาถายโอน	8 มิลลิวินาที สูงสุด
อุณหภูมิขณะใช้งาน	32° ถึง 104°F (0° ถึง 40°C)
อุณหภูมิขณะจัคเก็บ	23° ถึง 113°F (-5° ถึง 45°C)
น้ำหนักเครื่อง	14.8 ปอนค์ (6.7 กก.)
ส่วนติดต่อ	USB
การจัคประเภท EMI	CE, C-Tick, KETI
การอนุมัติ	CE, TUV-GS, GOST, A-Tick, KETI,
	TISI

้ฝ่ายบริการลูกค้าทั่วโลกของ APC

ฝ่่ายบริการด้านเทคนิค	http://www.apc.com/support
อินเทอร์เน็ต	http://www.apc.com
ทั่วโลก	+1 800 555 2725

บริการ

ถ้า Back-UPS ถูกส่งถึงคุณโดยมีความเสียหาย โปรดแจ้งแก่ผู้ให้บริการ ขนส่ง

ถ้า Back-UPS ต้องมีการซ่อมบำรุง โปรดอย่าส่งคืนให้กับตัวแทน จำหน่าย

1.อ่านหัวข้อการแก้ไขปัญหา เพื่อแก้ไขปัญหาที่พบบ่อย

2.ถ้าปัญหายังคงอยู่ โปรดไปที่ http://www.apc.com/support/ 3.ถ้ายังไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ โปรดติดต่อฝ่ายบริการด้านเทคนิค

ของ APC โปรดเตรียมหมายเลขรุ่น หมายเลขผลิตภัณฑ์ และวันที่ซื้อ Back-UPS ไว้ให้พร้อม เตรียมที่จะแก้ไขปัญหาไปพร้อมกับตัวแทนฝ่ายบริการ ด้านเทลนิลของ APC ถ้าไม่ประสบผลสำเร็จ APC จะออกหมายเลข อนุมัติการส่งลืนสินลา (RMA) และที่อยู่สำหรับจัดส่ง

การรับประกัน

การรับประกันมาตรฐานกรอบกลุมระยะเวลาสาม (3) ปีนับจากวันที่ ซื้อในประชาคมเศรษฐกิจขุโรป สำหรับภูมิภาคอื่นๆ การรับประกัน มาตรฐานคือสอง (2) ปี นับจากวันที่ซื้อ กระบวนการมาตรฐานของ APC คือการเปลี่ยนทดแทนอุปกรณ์เดิมด้วยอุปกรณ์ที่ปรับสภาพแล้ว จากโรงงาน ลูกค้าที่ประสงค์จะรับอุปกรณ์ตั้งเดิมเนื่องจากการกำหนด ป้ายกำกับสินทรัพย์และกำหนดการค่าเสื่อมราคา จะต้องระบุความ ประสงค์ดังกล่าวเมื่อติดต่อตัวแทนฝ่ายบริการด้านเทคนิกของ APC ใน ครั้งแรก APC จะส่งอุปกรณ์ทดแทนให้เมื่อแผนกซ่อมบำรุงได้รับ อุปกรณ์ที่บกพร่อง หรือส่งอุปกรณ์ทดแทนให้ในเวลาเดียวกัน หาก ใต้รับหมายเลขบัตรเครดิตที่ถูกต้อง ลูกค้าจะต้องชำระค่าใช้จ่ายใน การส่งอุปกรณ์ให้กับ APC APC จะชำระค่าขนส่งทางบกเพื่อส่ง อุปกรณ์ทดแทนให้กับลูกค้า

ข้อมูลการสนับสนุนลูกค้าและการรับประกันมีให้ที่เว็บไซต์ของ APC ที่ www.apc.com